



**RITO**  
#RITOHOBBY

## Stickad Kvarnhjulshalsbuff





**RITO**  
#RITOHOBBY



[Ladda ner PDF här](#)

Detta är en härligt varm och tätstickad halsbuff/halsrör med fina detaljer och som ligger bra över axlarna. Dessutom kan den ribbstickade halsen användas som fuskpolo, både med hög hals eller med ett nervik.

Halsbuffen stickas med två trådar Infinity Hearts Lily på stickor 7mm. Den stickas uppifrån och ned på rundstickor. Det är en kombination av ribb-, slät- och patentstickning.

**Storlek och mått**



Storlekar: Liten - xs (stor)

Mått i halsomkrets: ca. 34 cm (ca. 39 cm)

## Material

Garn

[Infinity Hearts Lily](#).

Garnåtgång

150 g (200 g)

(OBS, till den lilla storleken används det bara lite över 2 nystan om man inte gör en provlapp, så man kan om man vill nöjas med 2 nystan och få en lite kortare halsbuff).

Stickfasthet:

Slätstickning: 12m x 21v

Patent: 14m x 26v

Stickor:

Rundstickor 7mm (40 cm og 60 cm)

Strumpstickor strl. 7mm

Eller de stickor du behöver för att uppnå rätt stickfasthet.

## Förkortningar

R = Rät

Av = Avig

## Teknik förklaring

Patentstickning - gå till bildguide [här](#).



Patentökningar - gå till bildguide [här](#).

## Metod

Lägg upp 44 (48) maskor med två trådar.

Sticka ca 13 cm i dubbelribb (2 r, 2 av). Du kan eventuellt sticka den längre om du önskar en högre hals. I den lilla storleken ska det minskas 2 maskor på sista varvet, detta görs genom att sticka ihop två maskor på två ställen vart som helst under varvet.

Nu är du färdig med att sticka själva halsen och nu ska kragen/oket stickas. Denna stickas växelvis i patent- och slätstickning. Det är 6 "delar" av varje. Ökningarna görs alltid i de två yttersta maskorna i patentstickningen (en på var sida).

När du stickar övergången mellan hals och krage görs som följande:

Gör ett omslag och lyft löst av den första maskan, sticka därefter 6 (7) rätmaskor. Upprepa 6 gånger.

Gör patentökningar i de 6 maskorna med omslag (patentmaskor), sticka resten rät.

Du har nu 12 "delar" i växelvis patent och 6 (7) rätmaskor. Det är detta mönster du ska fortsätta.

OBS: Varannat varv stickas rätmaskorna (medan avigmaskorna lyfts av med omslag) i patentdelarna, och varannat varv stickas avigmaskorna (medan rätmaskorna lyfts av med omslag) i patentdelarna, precis så som patent stickas. De vanliga rätmaskorna stickas räta varje gång.

Kragen stickas som följande:





**RITO**  
#RITOHOBBY



Sticka 5 varv.

\*På nästa varv (som är ett rät-varv) görs 1 ökning i den första och sista rätmaskan i alla patentdelarna (12 ökningar i allt). Sticka 5 varv\*

Upprepa \*-\* 4 gånger. (Önskar du en kortare halsbuff kan du nöja dig med att upprepa 3 gånger).

Du har nu stickat 12 cm från övergången mellan halsen och kragen. Maska av.

Montering/Avslutning:



Fäst alla trådar och ge din nya halsbuff ett härligt bad, så är den klar till att värma dig om halsen.

Designad av: @krea\_lea (Lea Hansen)